




for
LIVING[®]

SANDSTONE 4-PC WICKER CONVERSATION SET

Model No. 088-2059-2



Assembly Instructions

Toll-free: 877-483-6759


IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



for
LIVING[®]

SANDSTONE 4-PC WICKER CONVERSATION SET-CHAIR

Model No. 088-2059-2



Assembly Instructions

Toll-free : 877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

When it comes to products for your home, it's essential they stand up to the realities of everyday family life. Designed with your family in mind, For Living™ products combine timeless style and family-friendly features. Now you can focus on what's important—creating lasting memories with your family.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-7
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the product.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires below or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.

A

Right arm - 1

**B**

Left arm - 1

**C**

Seat frame - 1

**D**

Back frame - 1

**E**

Back cushion - 1

**F**


Seat cushion - 1

**AA**

M6x20 Combination bolt & washer - 4

**BB**

M6x40 Combination bolt & washer - 6

**CC**

Hex key - 1



FOR EASY ASSEMBLY, DO NOT COMPLETELY TIGHTEN BOLTS INTO THE FRAME UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN INSERTED FOR THAT PHASE OF ASSEMBLY. ONLY AT THE FINAL STEP OF ASSEMBLY, SECURELY TIGHTEN ALL BOLTS AND HARDWARE.

**Caution!**

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.

**Let us help you!**


DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
877-483-6759

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 877-483-6759 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance at 877-483-6759.


Needed for assembly:




2 people

Step 1Requires **C, D, BB, CC**

Place the back frame (D) on a soft flat surface. Line up the bolt holes on the back frame (D) with the corresponding bolt holes on the seat frame (C). Insert M6x40 combination bolts and washers (BB) and lightly tighten the bolts using the hex key (CC). Do not completely tighten until all assembly is completed.

**NOTE:** Do not completely tighten.**Step 2**Requires **A, C, D, AA, BB, CC**


Attach the right arm (A) to the seat frame (C) and back frame (D). Line up the bolt holes on the right arm (A) with the corresponding bolt holes on the seat frame (C), insert M6x20 combination bolt & washer (AA) and lightly tighten the bolts using the hex key (CC). Line up the bolt holes on the right arm (A) with the corresponding bolt holes on the back frame (D), insert M6x40 combination bolt & washer (BB) and lightly tighten the bolts using the hex key (CC). Do not completely tighten until all assembly is completed.

**NOTE:** Do not completely tighten.

Step 3

Requires **B, C, D, AA, BB, CC**

Repeat the same step for the left arm (B).




NOTE: Do not completely tighten.

Step 4

Requires **E, F, CC**

Ensure all bolts are securely tightened using the hex key (CC). Turn the chair the correct way up. Place the seat cushion (F) and back cushion (E) onto the chair.

Your chair is now complete and ready to use.





Caution!

- Check all bolts and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
 - Disassemble the product in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble the product completely. A partially disassembled product is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
 - Clean the product with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.
- For washing the fabric parts:
 - Use a soft bristle brush to clean.
 - Always use a natural soap, never detergent.
 - Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
 - Air dry only, do not spin in washing machine or hand squeeze.
 - Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the frame parts.
 - Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. If scratching or damage occurs, it is recommended that the area be touched up immediately with rust-inhibiting paint, which is supplied with the product. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions (L x W x H)	31 5/8 x 30 1/8 x 32 1/2
	80.5 x 76.5 x 82.5cm
Product weight	22 lbs
	10 kg
Weight capacity	250 lbs
	113 kg




This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



for
LIVING[®]

SANDSTONE 4-PC WICKER CONVERSATION SET-LOVESEAT

Model No. 088-2059-2



Assembly Instructions

Toll-free : 877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

When it comes to products for your home, it's essential they stand up to the realities of everyday family life. Designed with your family in mind, For Living™ products combine timeless style and family-friendly features. Now you can focus on what's important—creating lasting memories with your family.


Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-7
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the product.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires below or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.

ARight arm - **1****AA**M6x20 Combination bolt & washer - **4****B**Left arm - **1****BB**M6x40 Combination bolt & washer - **7****C**Seat frame - **1****CC**Hex key - **1****D**Back frame - **1****E**Back cushion - **2****F**Seat cushion - **2**

FOR EASY ASSEMBLY, DO NOT COMPLETELY TIGHTEN BOLTS INTO THE FRAME UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN INSERTED FOR THAT PHASE OF ASSEMBLY. ONLY AT THE FINAL STEP OF ASSEMBLY, SECURELY TIGHTEN ALL BOLTS AND HARDWARE.

**Caution!**

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.

**Let us help you!**


DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
877-483-6759

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 877-483-6759 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance at 877-483-6759.

Needed for assembly:




2 people

Step 1

Requires : **C, D, BB, CC**

Place the back frame (D) on a soft flat surface. Line up the bolt holes on the back frame (D) with the corresponding bolt holes on the seat frame (C). Insert M6x40 combination bolts and washers (BB) and lightly tighten the bolts using the hex key (CC). Do not completely tighten until all assembly is completed.




NOTE: Do not completely tighten.

Step 2

Requires : **A, C, D, AA, BB, CC**


Attach the right arm (A) to the seat frame (C) and back frame (D). Line up the bolt holes on the right arm (A) with the corresponding bolt holes on the seat frame (C), insert M6x20 combination bolt & washer (AA) and lightly tighten the bolts using the hex key (CC). Line up the bolt holes on the right arm (A) with the corresponding bolt holes on the back frame (D), insert M6x40 combination bolt & washer (BB) and lightly tighten the bolts using the hex key (CC). Do not completely tighten until all assembly is completed.



NOTE: Do not completely tighten.

Step 3


Requires : **B, C, D, AA, BB, CC**
 Repeat the same step for the left arm (B).



NOTE: Do not completely tighten.

Step 4

Requires : **E, F, CC**
 Ensure all bolts are securely tightened using the hex key (CC). Turn the chair the correct way up. Place the seat cushions (F) and back cushions (E) onto the chair. Your chair is now complete and ready to use.





Caution!

- Check all bolts and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Disassemble the product in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble the product completely. A partially disassembled product is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the product with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- For washing the fabric parts:
 - Use a soft bristle brush to clean.
 - Always use a natural soap, never detergent.
 - Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
 - Air dry only, do not spin in washing machine or hand squeeze.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched. If scratching or damage occurs, it is recommended that the area be touched up immediately with rust-inhibiting paint, which is supplied with the product. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions (L x W x H)	52 1/8 x 31 5/8 x 32 1/2"
	132.5 x 80.5 x 82.5cm
Product weight	24 lb 3 oz
	15.5 kg
Weight capacity	250 lb per seat
	113 kg per seat




This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



for
LIVING[®]

SANDSTONE 4-PC WICKER CONVERSATION SET-TABLE

Model No. 088-2059-2



Assembly Instructions

Toll-free : 877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

When it comes to products for your home, it's essential they stand up to the realities of everyday family life. Designed with your family in mind, For Living™ products combine timeless style and family-friendly features. Now you can focus on what's important—creating lasting memories with your family.




Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-7
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the product.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires below or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.

ATable rim **1****B**Table legs - **4****C**Leg connector - **1****AA**M6x15 Combination bolt & washer - **12****BB**Hex key - **1**

FOR EASY ASSEMBLY, DO NOT COMPLETELY TIGHTEN BOLTS INTO THE FRAME UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN INSERTED FOR THAT PHASE OF ASSEMBLY. ONLY AT THE FINAL STEP OF ASSEMBLY, SECURELY TIGHTEN ALL BOLTS AND HARDWARE.

**Caution!**

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.

**Let us help you!**


DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
877-483-6759

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 877-483-6759 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance at 877-483-6759.

Needed for assembly:




2 people

Step 1

Requires : **A, B, AA, BB**


Place the table rim (A) on a soft flat surface. Line up the bolt holes on the table rim (A) with the corresponding bolt holes on the table legs (B). Insert M6x15 bolt with washer (AA) and lightly tighten the bolts using the hex key (BB). Do not completely tighten until all assembly is completed. Repeat the above steps for the remaining table legs.



Step 2

Requires : **C, B, AA, BB**


Line up the bolt holes on the table legs (B) with the corresponding bolt holes on the table leg connector (C). Insert M6x15 bolt with washer (AA) and lightly tighten the bolts using the hex key (BB). Do not completely tighten until all assembly is completed. Repeat the above steps for remaining legs.



Step 3

Requires : **BB**

Ensure all bolts are securely tightened using the hex key (BB), turn the table the correct way up. Your table is now ready to use.





Caution!

- Check all bolts and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Disassemble the product in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble the product completely. A partially disassembled product is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the product with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- Use a soft bristle brush to clean.
- Always use a natural soap, never detergent.
- Water should be cold to lukewarm, never more than 25°C (77°F).
- Air dry only.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the frame parts.

Dimensions (L x W x H)	37x20 1/2x18 5/8"
	94 x 52 x 47.5 cm
Product weight	19 lb 13 oz
	9 kg
Weight capacity	55 lb
	25 kg




This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



ENSEMBLE DE DÉTENTE SANDSTONE, 4 PIÈCES

N° de modèle : 088-2059-2



Instructions d'assemblage


Numéro sans frais : 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de l'article, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.



ENSEMBLE DE DÉTENTE SANDSTONE, 4 PIÈCES - FAUTEUIL

N° de modèle : 088-2059-2



Instructions d'assemblage

Numéro sans frais : 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de l'article, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Lorsqu'il s'agit d'articles pour la maison, il est essentiel qu'ils puissent faire face aux réalités de la vie quotidienne. Conçus en fonction de la famille, les articles For Living^{MC} allient un aspect traditionnel à des caractéristiques de conception soucieuses des besoins de la famille. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce qui est important, soit de créer des souvenirs mémorables pour votre famille.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-7
Nettoyage et entretien	8
Spécifications	8
Garantie	9




Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de l'article.

Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent l'article ou se trouvent à proximité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

- Cet article est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les enfants et les animaux doivent être tenus à l'écart pendant l'assemblage de cet article.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu en-dessous ou à proximité de l'article!
- Ne suspendez aucun poids à l'armature.

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AAccoudoir droit - **1****AA**Boulon mixte M6x20 avec rondelle - **4****B**Accoudoir gauche - **1****BB**Boulon mixte M6x40 avec rondelle - **6****C**Armature de siège - **1****CC**Clé hexagonale - **1****D**Armature de dossier - **1****E**Coussin de dossier - **1****F**Coussin de siège - **1**

POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS DANS L'ARMATURE AVANT QU'ILS NE SOIENT TOUS INSÉRÉS POUR CETTE PHASE DE L'ASSEMBLAGE. ATTENDEZ LA DERNIÈRE ÉTAPE DE L'ASSEMBLAGE POUR BIEN SERRER TOUS LES BOULONS ET LA QUINCAILLERIE.

**Attention!**

- Ne placez pas l'article sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Cet article contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!****VEUILLEZ NE PAS RETOURNER L'ARTICLE AU MAGASIN.****APPELEZ-NOUS D'ABORD!****877 483-6759**


Si vous avez des questions concernant cet article, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à la ligne d'assistance gratuite. Veuillez nous contacter pour toute assistance, nous sommes ici pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 877 483-6759 (sans frais).

Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.

Si une pièce est manquante, veuillez téléphoner à notre numéro sans frais : 877 483-6759

Ce qui est requis pour l'assemblage :




2 personnes

Étape 1

Requiert **C, D, BB, CC**

Placez l'armature de dossier (D) sur une surface plane et molle. Alignez les trous de boulon de l'armature de dossier (D) avec les trous de boulon correspondants de l'armature de siège (C). Insérez les boulons mixtes M6x40 avec rondelles (AA) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Ne serrez pas complètement avant que l'assemblage soit terminé.




REMARQUE : Ne serrez pas complètement.

Étape 2

Requiert **A, C, D, AA, BB, CC**

Fixez l'accoudoir droit (A) à l'armature de siège (C) et à l'armature de dossier (D). Alignez les trous de boulon de l'accoudoir droit (A) avec les trous de boulon correspondants de l'armature de siège (C), insérez le boulon mixte M6x20 avec rondelle (AA) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Alignez les trous de boulon de l'accoudoir droit (A) avec les trous de boulon correspondants de l'armature de dossier (D), insérez le boulon mixte M6x40 avec rondelle (BB) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Ne serrez pas complètement avant que l'assemblage soit terminé.




REMARQUE : Ne serrez pas complètement.

Étape 3

Requiert **B, C, D, AA, BB, CC**


Répétez la même étape pour l'accoudoir gauche (B).



Étape 4

Requiert **E, F, CC**

Assurez-vous que tous les boulons sont complètement serrés à l'aide de la clé hexagonale (CC). Remettez la chaise correctement à l'endroit. Placez le coussin de siège (F) et le coussin de dossier (E) sur le fauteuil. Votre fauteuil est désormais assemblé et prêt à être utilisé.





Attention!

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez l'article dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement l'article. Un article partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
- Nettoyez l'article à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que l'article soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- Pour laver les pièces en tissu :
 - Utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
 - Utilisez toujours un savon doux, jamais de détergent.
 - L'eau doit toujours être froide ou tiède, jamais plus chaude que 25 °C (77 °F).
 - Faites sécher à l'air uniquement, n'essorez pas dans une machine à laver ou à la main
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur les pièces de l'armature.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention de l'article, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement enlevée en appliquant une faible quantité d'huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (a rouillé) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions (L x la x H) 31 5/8 x 30 1/8 x 32 1/2 po

80,5 x 76,5 x 82,5cm

Poids de l'article 22 lb

10 kg

Capacité 250 lb

113 kg




Cet article For Living est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution Trifeuil accepte de remplacer gratuitement un article défectueux pendant la période précisée de garantie lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par un mauvais usage ou un usage abusif.



ENSEMBLE DE DÉTENTE SANDSTONE, 4 PIÈCES - CAUSEUSE

N°de modèle : 088-2059-2



Instructions d'assemblage

Numéro sans frais : 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Lorsqu'il s'agit d'articles pour la maison, il est essentiel qu'ils puissent faire face aux réalités de la vie quotidienne. Conçus en fonction de la famille, les articles For Living^{MC} allient un aspect traditionnel à des caractéristiques de conception soucieuses des besoins de la famille. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce qui est important, soit de créer des souvenirs mémorables pour votre famille.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-7
Nettoyage et entretien	8
Spécifications	8
Garantie	9



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de l'article.


Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent l'article ou se trouvent à proximité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

- Cet article est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les enfants et les animaux doivent être tenus à l'écart pendant l'assemblage de cet article.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu en-dessous ou à proximité de l'article!
- Ne suspendez aucun poids à l'armature.

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AAccoudoir droit - **1****AA**Boulon mixte M6x20 avec rondelle - **4****B**Accoudoir gauche - **1****BB**Boulon mixte M6x40 avec rondelle - **7****C**Armature de siège - **1****CC**

Clé hexagonale -

**D**Armature de dossier - **1****E**Coussin de dossier - **2****F**Coussin de siège - **2**

POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS DANS L'ARMATURE AVANT QU'ILS NE SOIENT TOUS INSÉRÉS POUR CETTE PHASE DE L'ASSEMBLAGE. ATTENDEZ LA DERNIÈRE ÉTAPE DE L'ASSEMBLAGE POUR BIEN SERRER TOUS LES BOULONS ET LA QUINCAILLERIE.

**Attention!**

- Ne placez pas l'article sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Cet article contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!****VEUILLEZ NE PAS RETOURNER L'ARTICLE AU MAGASIN.****APPELEZ-NOUS D'ABORD!****877 483-6759**


Si vous avez des questions concernant cet article, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à la ligne d'assistance gratuite. Veuillez nous contacter pour toute assistance, nous sommes ici pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 877 483-6759 (sans frais).

Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.

Si une pièce est manquante, veuillez téléphoner à notre numéro sans frais : 877 483-6759

Ce qui est requis pour l'assemblage :




2 personnes

Étape 1

Requiert : **C, D, BB, CC**

Placez l'armature de dossier (D) sur une surface plane et molle. Alignez les trous de boulon de l'armature de dossier (D) avec les trous de boulon correspondants de l'armature de siège (C). Insérez les boulons mixtes M6x40 avec rondelles (AA) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Ne serrez pas complètement avant que l'assemblage soit terminé.




REMARQUE :
Ne serrez pas complètement.

Étape 2

Requiert : **A, C, D, AA, BB, CC**

Fixez l'accoudoir droit (A) à l'armature de siège (C) et à l'armature de dossier (D). Alignez les trous de boulon de l'accoudoir droit (A) avec les trous de boulon correspondants de l'armature de siège (C), insérez le boulon mixte M6x20 avec rondelle (AA) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Alignez les trous de boulon de l'accoudoir droit (A) avec les trous de boulon correspondants de l'armature de dossier (D), insérez le boulon mixte M6x40 avec rondelle (BB) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (CC). Ne serrez pas complètement avant que l'assemblage soit terminé.




REMARQUE :
Ne serrez pas complètement.

Étape 3

Requiert : **B, C, D, AA, BB, CC**

Répétez la même étape pour l'accoudoir gauche (B).




REMARQUE :
Ne serrez pas
complètement.

Étape 4

Requiert : **E, F, CC**

Assurez-vous que tous les boulons sont complètement serrés à l'aide de la clé hexagonale (CC). Remettez la causeuse correctement à l'endroit. Placez les coussins de siège (F) et les coussins de dossier (E) sur la causeuse. Votre causeuse désormais assemblée et prête à être utilisée.





Attention!

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez l'article dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement l'article. Un article partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
- Nettoyez l'article à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que l'article soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- Pour laver les pièces en tissu :
 - Utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
 - Utilisez toujours un savon doux, jamais de détergent.
 - L'eau doit toujours être froide ou tiède, jamais plus chaude que 25 °C (77 °F).
 - Faites sécher à l'air uniquement, n'essorez pas dans une machine à laver ou à la main
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur les pièces de l'armature.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention de l'article, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement enlevée en appliquant une faible quantité d'huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (a rouillé) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions (L x la x H)	52 1/8 x 31 5/8 x 32 1/2 po
	132,5 x 80,5 x 82,5cm
Poids de l'article	24 lb 3 oz
	15,5 kg
Capacité	250 lb par siège
	113 kg par siège




Cet article For Living est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution Trifeuil accepte de remplacer gratuitement un article défectueux pendant la période précisée de garantie lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par un mauvais usage ou un usage abusif.



for
LIVING[®]

ENSEMBLE DE DÉTENTE SANDSTONE, 4 PIÈCES - TABLE

N° de modèle : 088-2059-2



Instructions d'assemblage

Numéro sans frais : 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Lorsqu'il s'agit d'articles pour la maison, il est essentiel qu'ils puissent faire face aux réalités de la vie quotidienne. Conçus en fonction de la famille, les articles For Living^v allient un aspect traditionnel à des caractéristiques de conception soucieuses des besoins de la famille. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce qui est important, soit de créer des souvenirs mémorables pour votre famille.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-7
Nettoyage et entretien	8
Spécifications	8
Garantie	9



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de l'article.


Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent l'article ou se trouvent à proximité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

- Cet article est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Les enfants et les animaux doivent être tenus à l'écart pendant l'assemblage de cet article.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu en-dessous ou à proximité de l'article!
- Ne suspendez aucun poids à l'armature.

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

A


Cadre de table - 1

**B**

Pied de table - 4

**C**

Connecteur de pieds - 1

**AA**

Boulon M6x15 avec rondelle - 12

**BB**

Clé hexagonale - 1



POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS DANS L'ARMATURE AVANT QU'ILS NE SOIENT TOUS INSÉRÉS POUR CETTE PHASE DE L'ASSEMBLAGE. ATTENDEZ LA DERNIÈRE ÉTAPE DE L'ASSEMBLAGE POUR BIEN SERRER TOUS LES BOULONS ET LA QUINCAILLERIE.

**Attention!**

- Ne placez pas l'article sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Cet article contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!**

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER L'ARTICLE AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!**

877 483-6759


Si vous avez des questions concernant cet article, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à la ligne d'assistance gratuite. Veuillez nous contacter pour toute assistance, nous sommes ici pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre d'assistance au 877 483-6759 (sans frais).

Placez toutes les pièces du carton dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.

Si une pièce est manquante, veuillez téléphoner à notre numéro sans frais : 877 483-6759


Ce qui est requis pour l'assemblage :



2 personnes

Étape 1**Requiert : A, B, AA, BB**


Placez le cadre de table (A) sur une surface plane molle. Alignez les trous de boulon du cadre de table (A) avec les trous de boulon correspondants des pieds de table (B). Insérez le boulon M6x15 avec rondelle (AA). Serrez légèrement les boulons avec la clé hexagonale (BB). Ne serrez pas complètement avant que l'assemblage soit terminé. Répétez les étapes ci-dessus pour le reste des pieds de table.



Étape 2

Requiert : **C, B, AA, BB**


Alignez les trous de boulon des pieds de table (B) avec les trous de boulon correspondants du connecteur de pieds de table (C). Insérez les boulons M6x15 avec rondelle (AA) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (BB).



Étape 3

Requiert : **BB**

Assurez-vous que tous les boulons sont complètement serrés à l'aide de la clé hexagonale (BB) et remettez la table correctement à l'endroit.





Attention!

- Vérifiez tous les vis et écrous régulièrement pour voir s'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez l'article dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement l'article. Un article partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister au vent et aux intempéries et peut donc être endommagé ou entraîner des dommages.
- Nettoyez l'article à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que l'article soit sec avant de l'assembler à nouveau.

- Utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
- Utilisez toujours un savon doux, jamais de détergent.
- L'eau doit toujours être froide ou tiède, jamais plus chaude que 25 °C (77 °F).
- Faites sécher à l'air uniquement.
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur les pièces de l'armature.

Dimensions (L x la x H) 37x20 1/2x18 5/8po

94 x 52 x 47,5 cm

Poids de l'article 19 lb 13 oz

9 kg

Capacité 55 lb

25 kg

Cet article For Living est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution Trifeuil accepte de remplacer gratuitement un article défectueux pendant la période précisée de garantie lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par un mauvais usage ou un usage abusif.