

**DO NOT RETURN TO RETAILER**

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS  
PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

**[www.yotrioint.com](http://www.yotrioint.com)**

OR TOLL FREE AT:

**1-866-905-4107**

MONDAY-FRIDAY 8:30 AM TO 5:00 PM PACIFIC STANDARD TIME / 11:30  
AM TO 8:00PM EASTERN STANDARD TIME

## **YOTRIO CUSTOMER CARE**

### Warranty Coverage Requirements:

1. Copy of your Original Store Receipt.
2. Pictures of the damaged parts.
3. You must know the name of your product and any corresponding item numbers as well as the name of the store where you purchased the item.
4. Please gather all of this information BEFORE you call customer service.



**NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN**

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS,  
VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB AU :

**[www.yotrioint.com](http://www.yotrioint.com)**

OU APPELER SANS FRAIS LE :

**1 866 905-4107**

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H 30 À 17 H, HEURE NORMALE DU  
PACIFIQUE, OU DE 11 H 30 À 20 H, HEURE NORMALE DE L'EST

## **SERVICE À LA CLIENTÈLE YOTRIO**

Exigences pour bénéficier de la couverture de garantie :

1. Une copie de votre reçu de caisse original.
2. Des photos des pièces endommagées.
3. Vous devez connaître le nom du produit et tout numéro d'article correspondant ainsi que le nom du magasin où vous avez acheté le produit.
4. Veuillez rassembler toutes ces informations AVANT d'appeler le service à la clientèle.

## CARE AND MAINTENANCE

- ❖ Before using, wipe the product completely with a soft, dry cloth.
- ❖ Spot-clean Cushions and slings using a sponge, mild soap and water. Rinse thoroughly with clean water. To prevent mildew, allow to air dry completely before using or storing.
- ❖ Never machine wash or tumble dry cushions, slings or umbrella covers as this will result in shrinkage or damage.
- ❖ Rinse wicker patio furniture with a hose or pressure washer. If the wicker is really dirty, you can use mild soap with water. Allow to dry completely before using or storing.
- ❖ To clean your patio umbrella, use a soft brush and mild soap and water. Allow to dry completely before storing.
- ❖ Avoid placing hot objects directly onto table top surface without a heat protector.
- ❖ Always store and/or cover your patio furniture in a cool dry place when not in used and away from direct sunlight.
- ❖ When storing, never wrap cushions in plastic. Plastic doesn't allow the cushion to breathe and can cause it to mildew if there's any moisture present.
- ❖ Always place your patio furniture away from fire, extreme heat, freezing conditions and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow or wind.
- ❖ Never use bleach or strong solvents to clean as this will cause damage to both fabric and metal finishes.
- ❖ Do not allow water to build up in frames as this will cause corrosion and damage.

## ONE-YEAR FRAME AND ONE-YEAR FABRIC/WICKER/FINISH ETC. LIMITED WARRANTY

**You must retain the original receipt to obtain warranty service.**

- ❖ Frames are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original purchase.  
This warranty does not cover damage to frames or welds due to commercial use, improper assembly, acts of nature, fire, freezing and abusive use.
- ❖ Rust, corrosion, and/ or rust stains are not covered by warranty.
- ❖ Purchased parts are not covered under this warranty.
- ❖ Fabric on cushions, slings and umbrella is warranted one year against separation at the seams.  
Fading, mildew, and color discoloration due to exposure to the elements, chemicals and spills are not covered.
- ❖ The Powder coat and/ or paint are warranted one year against blistering, peeling, or crackling.  
Fading due to exposure to elements, chemicals and spills is not covered. Scratches and chips due to normal wear and use are not covered.
- ❖ Wicker Weave are warranted one year against breakage, separation, or tearing.  
Fading or discoloration due to exposure from chemicals, spills and/ or the elements is not covered.
- ❖ Warranty covers free replacement of item within one year of purchase. After the one year it remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center.
- ❖ We do not compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product.
- ❖ Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or similar style and color if the original is un-available or has been discontinued.  
Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. – 5:00 p.m. PST /11:30 a.m.- 8:00 p.m., EST, Monday- Friday.

## SOIN ET ENTRETIEN

- ❖ Avant l'utilisation, essuyez le produit entièrement avec un linge doux et sec.
- ❖ Enlevez les taches des coussins et des toiles avec une éponge, du savon doux et de l'eau.
- ❖ Ne lavez jamais les coussins, les éléments en toile ou toiles de parasol à la machine et ne les séchez jamais dans une sècheuse, car ils pourraient rétrécir ou être endommagés.
- ❖ Rincez le mobilier de jardin en osier avec un tuyau d'arrosage ou laveuse à haute pression. Si l'osier est vraiment sale, vous pouvez utiliser du savon doux et de l'eau. Laissez complètement sécher à l'air avant d'utiliser ou de ranger.
- ❖ Pour éviter la moisissure, laissez complètement sécher à l'air avant d'utiliser ou de ranger.
- ❖ Évitez de placer des objets très chauds sur la surface du plateau de table sans protection contre la chaleur.
- ❖ Rangez et/ou recouvrez toujours votre mobilier de jardin dans un emplacement frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ❖ Lorsque vous les rangez, n'enveloppez jamais les coussins dans du plastique. Ce dernier ne permet pas aux coussins de respirer et peut causer leur moisissure si une humidité quelconque est présente.
- ❖ Placez toujours votre mobilier de jardin éloigné du feu, de la chaleur extrême, des conditions de gel et des intempéries telles que pluie, grêle, grésil, neige ou vent.
- ❖ N'utilisez jamais d'eau de Javel ou de solvants puissants pour nettoyer puisque ceci pourrait endommager le tissu et les finis métalliques.
- ❖ Ne laissez pas d'eau s'accumuler dans les armatures, puisque ceci sera source de corrosion et de dommages au produit.

## GARANTIE[1] {2} D'UN AN SUR L'ARMATURE ET GARANTIE[1] {2} LIMITÉE D'UN AN SUR LE TISSU/OSIER/FINI ETC.

**Vous devez conserver votre reçu initial pour vous prévaloir de la garantie.**


- ❖ Les armatures sont garanties contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période d'un an à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages aux armatures ou soudures découlant d'un usage commercial, d'un mauvais assemblage, de catastrophes naturelles, d'un incendie, du gel et d'un usage abusif.
- ❖ La rouille, la corrosion et/ou les taches de rouilles ne sont pas couvertes par la garantie.
- ❖ Les pièces de rechange achetées ne sont pas couvertes par la présente garantie.
- ❖ Le tissu des coussins, toiles et parasols est garanti contre la déchirure des coutures pour une période d'un an. La décoloration, la moisissure et l'altération des couleurs résultant d'une exposition aux intempéries, à des produits chimiques et à des déversements ne sont pas couvertes.
- ❖ Le revêtement en poudre et/ou la peinture sont garantis contre les boursouffures, le décollement ou les craquelures pour une période d'un an. La décoloration résultant de l'exposition aux intempéries, aux produits chimiques et aux déversements n'est pas couverte. Les éraflures et ébréchures causées par une usure normale ne sont pas couvertes.
- ❖ Le tressage et les courroies sont garantis contre les bris, fissures ou déchirures pour une période d'un an. La décoloration ou l'altération des couleurs causée par une exposition aux produits chimiques, à des déversements et/ou aux intempéries n'est pas couverte.
- ❖ La garantie couvre un remplacement gratuit de l'article dans l'année suivant la date d'achat. Au bout d'un an, le client doit payer les frais d'emballage et de transport aller-retour au centre de service.
- ❖ Nous n'offrons pas de rémunération pour l'assemblage ou le démontage du produit par un particulier ou un tiers.
- ❖ Tout produit remplacé ou couvert par la garantie le sera dans son modèle et sa couleur d'origine, ou dans un modèle ou une couleur similaire si le produit original n'est pas disponible ou a été abandonné. Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner à votre détaillant, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8 h 30 et 17 h, HNP, ou entre 11 h 30 et 20 h, HNE, du lundi au vendredi.

# Walmart Assembly Instruction


## Providence 4-Piece Conversation Set - Swivel Chair, Red

Vendor Stock No. : FRS62227SST

NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.

PART NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY
A		Left Arm	1x2	DD		M8x35 Hex Bolt with Washer	4x2
B		Right Arm	1x2	EE		M8 Spring Washer	4x2
C		Back	1x2	FF		M8 Washer	4x2
D		Seat	1x2	GG		Spring Metal	2x2
E		Base	1x2	HH		M8 Nut	4x2
F		Seat Cushion	1x2	II		Plastic Washer	6x2
G		Back Cushion	1x2	JJ		Allen Wrench	1x2
AA		M6x20 Bolt with Washer	6x2	KK		Wrench	2
BB		M6x45 Bolt with Washer	2x2				
CC		M6x30 Bolt with Washer	2x2				

Step 1



Step 1: Place the back (C) on a soft surface. Attach the right arm (B) to the back (C) by lining up bolt holes on the right arm (B) with the corresponding bolt holes on the back (C). Insert M6x45 bolts with washer (BB) with plastic washer (II) as well as M6x20 bolt with washer (AA). Loosely tighten the bolts with Allen wrench (JJ). Repeat this step to the left arm (A) and back (C).

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. – 5:00 p.m. PST /11:30 a.m.- 8:00 p.m., EST, Monday- Friday.





# Walmart Assembly Instruction

## Providence 4-Piece Conversation Set -Loveseat, Red

Vendor Stock No. : FRS62227SST

NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.


PART NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY
A		Right arm	1
B		Left arm	1
C		Back	1
D		Seat	1
E		Seat cushion	2
F		Back cushion	2
G		Pillow	2
AA		M6x45 Bolt with Washer	2
BB		M6x25 Bolt with Washer	7
CC		Plastic Washer Thickness 2mm	4
JJ		Allen Wrench	use chair's



### Step 3


Step 3: Once all bolts are in place, fully tighten all bolts. Turn the loveseat right side up on a flat level surface. Ensure all connections are secure before use. Place the seat cushions (E), back cushions (F) and pillows (G) on the loveseat.

### Step 1



Step 1: Place the back (C) on a soft surface. Attach the left arm (B) to back (C) by lining up the bolt holes on the left arm (B) with the corresponding bolt holes on the back (C). Insert M6x45 bolt with washer (AA) with plastic washer (CC) as well as M6x25 bolt with washer (BB). Loosely tighten the bolts with allen wrench (JJ). Repeat this step to the right arm (A) and back (C).

### Step 2



Step 2: Attach the seat panel (D) to the arms (A&B) and the back (C) by lining up screw holes on the back (C) with the corresponding bolt holes on the arms (A&B). Insert M6x25 bolts with washer (BB). Loosely tighten the bolts with the allen wrench (JJ). Do not completely tighten the bolts.


# Walmart Assembly Instruction

## Providence 4-Piece Conversation Set - Table

Vendor Stock No. : FRS62227SST

**NOTE:** Do not completely tighten bolts until all steps are completed.


### Step 1



Step 1: Place connecting bracket (B) between the table leg (A). Line up the bolt holes on the connecting bracket (B) with corresponding bolt holes on the table leg (A). Insert the M6x30 bolt with washer (BB). Loosely tighten the bolt with allen wrench (JJ).


PART NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY
A		Table leg	4
B		Connecting Bracket	1
C		Table Rim	1
D		Glass	1
AA		M6x15 Bolt with Washer	8
BB		M6x30 Bolt with Washer	4
JJ		Allen wrench	use chair's

### Step 2




Step 2: Place the table rim (C) upside down on a soft surface. Line up the bolt hole on the table rim (C) with the corresponding bolt hole on the table leg (A). Insert the M6x15 bolt with washer (AA). Loosely tighten the bolt with Allen wrench (JJ).

### Step 3



Step 3: Turn the table right side up. Carefully place the glass (D) on the table rim (C).

### Step 4





Step 4: Tighten all bolts, and ensure all connections are secure before use.

# Instructions d'assemblage de Wal-Mart


## Providence de 4 pièces – Fauteuil pivotant

N° d'article du fournisseur : FRS62227SST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant d'avoir terminé toutes les étapes.

N° DE PIÈCE	LISTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE PIÈCE	LISTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
A		Accoudoir gauche	1x2	DD		Boulon à tête hexagonale M8x35 avec rondelle	4x2
B		Accoudoir droit	1x2	EE		Rondelle à ressort M8	4x2
C		Dossier	1x2	FF		Rondelle M8	4x2
D		Siège	1x2	GG		Ressort en métal	2x2
E		Socle	1x2	HH		Écrou M8	4x2
F		Coussin de siège	1x2	II		Rondelle en plastique	6x2
G		Coussin de dossier	1x2	JJ		Clé hexagonale	1x2
AA		Boulon M6x20 avec rondelle	6x2	KK		Clé	2
BB		Boulon M6x45 avec rondelle	2x2				
CC		Boulon M6x30 avec rondelle	2x2				

### Étape 1



Étape 1 : Placez le dossier (C) sur une surface molle. Fixez l'accoudoir droit (B) au dossier (C) en alignant les trous de boulons de l'accoudoir droit (B) sur les trous de boulon correspondants du dossier (C). Insérez les boulons M6x45 avec rondelle (BB) avec la rondelle en plastique (II), ainsi que le boulon M6x20 avec rondelle (AA). Serrez légèrement les boulons avec la clé hexagonale (JJ). Répétez cette étape pour l'accoudoir gauche (A) et le dossier (C).


Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner à votre détaillant, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8 h 30 et 17 h, HNP, ou entre 11 h 30 et 20 h, HNE, du lundi au vendredi.

# Instructions d'assemblage de Wal-Mart

## Providence de 4 pièces – Fauteuil pivotant

N° d'article du fournisseur : FRS62227SST


REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant d'avoir terminé toutes les étapes.



Étape 2 : Fixez le siège (D) à l'accoudoir gauche (A) et au dossier (C). Alignez les trous de boulon du siège (D) sur les trous de boulon correspondants de l'accoudoir gauche (A). Insérez le boulon M6x30 avec rondelle (CC) avec la rondelle en plastique (II), ainsi que le boulon M6x20 avec rondelle (AA). Serrez légèrement les boulons avec la clé hexagonale (JJ). Répétez cette étape pour l'accoudoir droit (B) et le siège (D).

Étape 3 : Serrez complètement les boulons sur les pièces assemblées. Placez la base (E) sur le siège du fauteuil (D) et placez la plaque métallique à ressort (GG) de l'autre côté du siège du fauteuil (D). Alignez les trous de boulons et insérez les boulons à tête hexagonale M8x35 avec rondelle (DD), la rondelle M8 (FF) et la rondelle à ressort M8 (EE). Serrez les écrous M8 (HH) avec la clé (KK).

### Step 3



### Step 4

Étape 4 : Serrez tous les boulons à fond. Assurez-vous que toutes les fixations sont serrées solidement avant l'utilisation. Placez le coussin de siège (F) et le coussin de dossier (G) sur le fauteuil pivotant.


Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner à votre détaillant, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8 h 30 et 17 h, HNP, ou entre 11 h 30 et 20 h, HNE, du lundi au vendredi.

# Instructions d'assemblage de Walmart Mobilier Providence de 4 pièces – Causeuse

N° d'article du fournisseur : FRS62227SST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant d'avoir terminé toutes les étapes.


N° DE PIÈCE	LISTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	QTY
A		Accoudoir droit	1
B		Accoudoir gauche	1
C		Dossier	1
D		Siège	1
E		Coussin de siège	2
F		Coussin de dossier	2
G		Coussin d'appoint	2
AA		Boulon M6x45 avec rondelle	2
BB		Boulon M6x25 avec rondelle	7
CC	 Épaisseur, 2 mm	Rondelle en plastique	4
JJ		Clé hexagonale	1



## Étape 3


Étape 3 : Une fois que tous les boulons sont en place, serrez-les à fond. Remettez la causeuse à l'endroit sur une surface plane et de niveau. Assurez-vous que toutes les fixations sont serrées solidement avant l'utilisation. Placez les coussins de siège (E), les coussins de dossier (F) et les coussins d'appoint (G) sur la causeuse.

## Étape 1



Étape 1 : Placez le dossier (C) sur une surface molle. Fixez l'accoudoir gauche (B) au dossier (C) en alignant les trous de boulons de l'accoudoir gauche (B) sur les trous de boulons correspondants du dossier (C). Insérez le boulon M6x45 avec rondelle (AA) avec la rondelle en plastique (CC), ainsi que le boulon M6x25 avec rondelle (BB). Serrez légèrement les boulons avec la clé hexagonale (JJ). Répétez cette étape pour l'accoudoir droit (A) et le dossier (C).

## Étape 2



Étape 2 : Fixez le panneau de siège (D) aux accoudoirs (A et B) et au dossier (C) en alignant les trous de vis du dossier (C) sur les trous de boulon correspondants des accoudoirs (A et B). Insérez les boulons M6x25 avec rondelle (BB). Serrez légèrement les boulons avec la clé hexagonale (JJ). Ne serrez pas complètement les boulons.


# Instructions d'assemblage de Walmart Mobilier

## Providence de 4 pièces – Causeuse

N° d'article du fournisseur : FRS62227SST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant d'avoir terminé toutes les étapes.


### Étape 1



Étape 1 : Placez la tablette de raccordement (B) entre les pieds de table (A). Alignez les trous de boulons de la tablette de raccordement (B) sur les trous de boulons correspondants du pied de table (A). Insérez le boulon M6x30 avec rondelle (BB). Serrez légèrement le boulon avec la clé hexagonale (JJ).


PART NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY
A		Pied de table	4
B		Tablette de raccordement	1
C		Cadre de table	1
D		Verre	1
AA		Boulon M6x15 avec rondelle	8
BB		Boulon M6x30 avec rondelle	4
JJ		Clé hexagonale	1

### Étape 2




Étape 2 : Placez le cadre de table (C) à l'envers sur une surface molle. Insérez le boulon M6x15 avec rondelle (AA). Serrez légèrement le boulon avec la clé hexagonale (JJ).

### Étape 3



Étape 3 : Remettez la table à l'endroit. Posez le plateau de verre (D) avec soin sur le cadre de table (C).

### Étape 4



Étape 4 : Serrez tous les boulons et assurez-vous que toutes les fixations sont bien solides avant l'utilisation.