



DO NOT RETURN TO RETAILER

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS
PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

www.yotrioint.com

OR TOLL FREE AT:

1-866-905-4107

MONDAY-FRIDAY 8:30 AM TO 5:00 PM PACIFIC STANDARD TIME / 11:30
AM TO 8:00PM EASTERN STANDARD TIME

YOTRIO CUSTOMER CARE

Warranty Coverage Requirements:

1. Copy of your Original Store Receipt.
2. Pictures of the damaged parts.
3. You must know the name of your product and any corresponding item numbers as well as the name of the store where you purchased the item.
4. Please gather all of this information BEFORE you call customer service.



NE PAS RETOURNER AU DÉTAILLANT

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS,
VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE :

www.yotrio.com

OU APPELER SANS FRAIS AU :

1-866-905-4107

DU LUNDI AU VENDREDI, DU 8 H 30 À 17 H, HEURE NORMALE DU
PACIFIQUE / 11 H 30 À 20 H HEURE NORMALE DE L'EST

SERVICE À LA CLIENTÈLE YOTRIO

Conditions d'admissibilité de la garantie :

1. Copie de votre reçu de caisse original.
2. Photos des pièces endommagées.
3. Vous devez connaître le nom de votre produit et tout numéro d'article correspondant, ainsi que le nom du magasin où vous avez acheté l'article.
4. Veuillez recueillir tous ces renseignements AVANT de communiquer avec le service à la clientèle.

CARE AND MAINTENANCE

- ❖ Before using, wipe the product completely with a soft, dry cloth.
- ❖ Spot-clean Cushions and slings using a sponge, mild soap and water. Rinse thoroughly with clean water. To prevent mildew, allow to air dry completely before using or storing.
- ❖ Never machine wash or tumble dry cushions, slings or umbrella covers as this will result in shrinkage or damage.
- ❖ Rinse wicker patio furniture with a hose or pressure washer. If the wicker is really dirty, you can use mild soap with water. Allow to dry completely before using or storing.
- ❖ To clean your patio umbrella, use a soft brush and mild soap and water. Allow to dry completely before storing.
- ❖ Avoid placing hot objects directly onto table top surface without a heat protector.
- ❖ Always store and/or cover your patio furniture in a cool dry place when not in used and away from direct sunlight.
- ❖ When storing, never wrap cushions in plastic. Plastic doesn't allow the cushion to breathe and can cause it to mildew if there's any moisture present.
- ❖ Always place your patio furniture away from fire, extreme heat, freezing conditions and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow or wind.
- ❖ Never use bleach or strong solvents to clean as this will cause damage to both fabric and metal finishes.
- ❖ Do not allow water to build up in frames as this will cause corrosion and damage.

ONE-YEAR FRAME AND ONE-YEAR FABRIC/WICKER/FINISH ETC. LIMITED WARRANTY

You must retain the original receipt to obtain warranty service.

- ❖ Frames are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original purchase.
This warranty does not cover damage to frames or welds due to commercial use, improper assembly, acts of nature, fire, freezing and abusive use.
- ❖ Rust, corrosion, and/ or rust stains are not covered by warranty.
- ❖ Purchased parts are not covered under this warranty.
- ❖ Fabric on cushions, slings and umbrella is warranted one year against separation at the seams.
Fading, mildew, and color discoloration due to exposure to the elements, chemicals and spills are not covered.
- ❖ The Powder coat and/ or paint are warranted one year against blistering, peeling, or crackling.
Fading due to exposure to elements, chemicals and spills is not covered. Scratches and chips due to normal wear and use are not covered.
- ❖ Wicker Weave are warranted one year against breakage, separation, or tearing.
Fading or discoloration due to exposure from chemicals, spills and/ or the elements is not covered.
- ❖ Warranty covers free replacement of item within one year of purchase. After the one year it remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center.
- ❖ We do not compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product.
- ❖ Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or similar style and color if the original is un-available or has been discontinued.
Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. – 5:00 p.m. PST /11:30 a.m.- 8:00 p.m., EST, Monday- Friday.

SOIN ET ENTRETIEN

- ❖ Avant l'utilisation, essuyez le produit entièrement avec une serviette douce et sèche.
- ❖ Enlevez les-taches des coussins et toiles avec une éponge, un savon doux et de l'eau. Rincez complètement à l'eau propre. Pour éviter la moisissure, laissez complètement sécher à l'air avant d'utiliser ou de ranger.
- ❖ Ne lavez jamais les coussins, les éléments en toile ou toiles de parasol à la machine et ne les séchez jamais dans une sècheuse, car ils pourraient rétrécir ou être endommagés.
- ❖ Rincez le mobilier de jardin en osier avec un tuyau d'arrosage ou laveuse à haute pression. Si l'osier est vraiment sale, vous pouvez utiliser un savon doux et de l'eau. Laissez complètement sécher à l'air avant d'utiliser ou de ranger.
- ❖ Pour nettoyer votre parasol de jardin, utilisez une brosse douce et un savon doux et de l'eau. Laissez sécher complètement avant de ranger.
- ❖ Évitez de placer des objets très chauds sur la surface du plateau de table sans protection.
- ❖ Rangez et/ou recouvrez toujours votre mobilier de jardin dans un emplacement frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé et éloigné de la lumière directe du soleil.
- ❖ Lorsque vous rangez le mobilier, n'enveloppez jamais les coussins dans du plastique. Le plastique ne permet pas aux coussins de respirer et peut causer la moisissure si une humidité quelconque est présente.
- ❖ Placez toujours votre mobilier de jardin éloigné du feu, de la chaleur extrême, des conditions de gel et des intempéries telles que pluie, grêle, grésil, neige ou vent.
- ❖ N'utilisez jamais d'eau de Javel ou de solvants puissants pour nettoyer puisque ceci pourrait endommager le tissu et les finis métalliques.
- ❖ Ne laissez pas d'eau s'accumuler dans les armatures, puisque ceci pourrait causer la corrosion et endommager le produit.

GARANTIE D'UN AN SUR L'ARMATURE ET GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE TISSU/OSIER/FINI ETC.

Vous devez conserver votre reçu initial pour vous prévaloir de la garantie.




- ❖ Les armatures sont garanties contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période d'un an à compter de la date d'achat initiale.
Cette garantie ne couvre pas les dommages aux armatures ou soudures découlant d'un usage commercial, d'un mauvais assemble, de catastrophes naturelles, d'un incendie, du gel et d'un usage abusif.
- ❖ La rouille et la corrosion ne sont pas couvertes par la garantie.
- ❖ Les pièces de rechange achetées ne sont pas couvertes par la présente garantie.
- ❖ Le tissu des coussins, toiles et parasols est garanti contre la déchirure des coutures pour une période d'un an.
- ❖ La décoloration, la moisissure et l'altération des couleurs résultant d'une exposition aux intempéries, à des produits chimiques et à des déversement ne sont pas couvertes.
- ❖ Le revêtement en poudre et/ou la peinture sont garantis contre les boursouflures, le décollement ou les craquelures pour une période d'un an.
- ❖ La décoloration résultant de l'exposition aux intempéries, aux produits chimiques ou aux produits de nettoyage abrasifs, n'est pas couverte. Les éraflures et l'écaillage causés par une usure normale ne sont pas couverts.
- ❖ Le tressage et les courroies sont garantis contre les bris, fissures ou déchirures pour une période d'un an.
- ❖ La décoloration ou l'altération des couleurs causée par une exposition aux produits chimiques, à des déversements et/ou aux intempéries n'est pas couverte.
- ❖ La garantie couvre un remplacement gratuit de l'article dans l'année suivant la date d'achat. Au bout d'un an, le client doit payer les frais d'emballage et de transport aller-retour au centre de service.
- ❖ Nous n'offrons pas de rémunération pour l'assemblage ou le démontage du produit par un particulier ou un tiers.
- ❖ Tout produit remplacé ou couvert par la garantie le sera dans son modèle et sa couleur d'origine, ou dans un modèle ou une couleur similaire si le produit original n'est pas dis-ponible ou a été abandonné.
Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner à votre détaillant, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP ou 11h30 - 20h00, HNE, du lundi- au vendredi.

Wal-Mart Assembly Instructions





MONTCLAIR 4PC CONVO SET

Vendor stock No.: FSS80129ST

Package Contents



Hardware Contents

PART NO.	PICTURE	DESCRIPTION	QTY
AA		M6*15MM Bolt & washer	6
BB		M6*25MM Bolt & washer	16
CC		M6*30MM Bolt & washer	19
DD		Allen Wrench	1







Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Wal-Mart Assembly Instructions


MONTCLAIR 4PC CONVO SET - CHAIR

Vendor stock No.: FSS80129ST

NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.
Use the original carton as a soft working surface in order not to damage product.

PART NO.	PICTURE	DESCRIPTION	QTY
A		Left Arm	2
B		Right Arm	2
C		Chair Back	2
D		Chair Seat	2
E		Seat Cushion	2
F		Back Cushion	2


Step 1



Step 1

- Place chair back (C) on a soft surface.
- Line up the corresponding holes on the chair back (C) with the chair seat (D).
- Insert M6x30 bolt and washer (CC), loosely tighten by hand.

Step 2



Step 2

- Line up the corresponding bolt holes on the right arm (B) chair seat (D) and chair back (C).
- Insert M6x30 bolt and washer (CC) to attach the chair seat (D) to the right arm (B). Loosely tighten by hand.
- Insert M6x15 bolt and washer (AA) to attach the right arm (B) to the chair back (C). Loosely tighten by hand.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.


Wal-Mart Assembly Instructions

MONTCLAIR 4PC CONVO SET - CHAIR

Vendor stock No.: FSS80129ST

**NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.
Use the original carton as a soft working surface in order not to damage product.**


Step 3



Step 3

- Repeat step 2 to attach the left arm (A) to the chair back (C) and chair seat (D)


Step 4



Step 4

- Ensure all connections are secure by completely tighten all bolts and washers with the Allen wrench (DD).
- Turn the chair upright.

Step 5



Step 5

- Place the seat cushion (E) and back cushion (F) to the fully assembled chair.
- Your chair is now ready to use.







Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Wal-Mart Assembly Instructions


MONTCLAIR 4PC CONVO SET - LOVESEAT

Vendor stock No.: FSS80129ST

NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.
Use the original carton as a soft working surface in order not to damage product.

PART NO.	PICTURE	DESCRIPTION	QTY
A		Left Arm	1
B		Right Arm	1
G		Loveseat Back	1
H		Loveseat Seat	1
E		Seat Cushion	2
F		Back Cushion	2


Step 1



Step 1

- Place the loveseat back (G) on a soft surface.
- Line up the corresponding bolt holes on the loveseat back (G) and loveseat seat (H).
- Insert M6x30 bolt and washer (CC) to attach the loveseat seat (H) to the loveseat back (G). Loosely tighten by hand.

Step 2



Step 2

- Line up the corresponding bolt holes on the right arm (B) loveseat seat (H) and loveseat back (G).
- Insert M6x30 bolt and washer (CC) to attach the loveseat seat (H) to the right arm (B). Loosely tighten by hand.
- Insert M6x15 bolt and washer (AA) to attach the right arm (B) to the loveseat back (G). Loosely tighten by hand.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.


Wal-Mart Assembly Instructions

MONTCLAIR 4PC CONVO SET - LOVESEAT

Vendor stock No.: FSS80129ST

**NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.
Use the original carton as a soft working surface in order not to damage product.**


Step 3



Step 3

- Repeat step 2 to attach the left arm (A) to the loveseat back (G) and loveseat seat (H).


Step 4



Step 4

- Ensure all connections are secure by completely tighten all bolts and washers with the Allen wrench (DD).
- Turn the loveseat upright.

Step 5



Step 5

- Place the seat cushion (E) and back cushion (F) to the fully assembled loveseat.
- Your loveseat is now ready to use.





Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Wal-Mart Assembly Instructions


MONTCLAIR 4PC CONVO SET - TABLE

Vendor stock No.: FSS80129ST

NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.
Use the original carton as a soft working surface in order not to damage product.

PART NO.	PICTURE	DESCRIPTION	QTY
I		Table Rim	1
J		Connecting Ring	1
K		Table Leg	4
L		Glass	1


Step 1



Step 1

- Place the table rim (I) upside down on a soft surface.
- Line up the corresponding bolt holes on the table rim (I) and table leg ((K).
- Insert M6x25 bolt and washer (BB). Loosely tighten by hand.

Step 2



Step 2

- Place the connecting ring (J) between the four table legs (K).
- Line up the corresponding bolt holes.
- Insert M6x25 bolt and washer (BB), loosely tighten by hand.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.


Wal-Mart Assembly Instructions

MONTCLAIR 4PC CONVO SET - TABLE

Vendor stock No.: FSS80129ST

**NOTE: Do not completely tighten bolts until all steps are completed.
Use the original carton as a soft working surface in order not to damage product.**


Step 3



Step 3

- Ensure all connections are secure, tighten all bolts and washer with Allen wrench (DD).
- Turn the table the right side up.
- Place the glass table top (L) into the table rim (I).

Step 4



Step 4

- Your table is now ready to use.


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (866) 905-4107, 8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST/11:30 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Instructions d'assemblage Wal-Mart


Mobilier de détente Montclair de 4 pièces

N° de stock du fournisseur: FSS80129ST


CONTENU DE L'EMBALLAGE



2 chaises



1 causeuse



1 table basse

QUINCAILLERIE CONTENU

PIÈC EN°	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
AA		M6*15MM Bolt & washer	6
BB		M6*25MM Bolt & washer	16
CC		M6*30MM Bolt & washer	19
DD		Allen Wrench	1

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.







Instructions d'assemblage Wal-Mart

Mobilier de détente Montclair de 4 pièces - chaises


N° de stock du fournisseur: FSS80129ST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant que toutes les étapes n'aient été complétées.

Utilisez l'emballage original comme surface de travail molle pour ne pas endommager le produit.

PIÈCE NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
A		Accoudoir gauche	2
B		Accoudoir droit	2
C		Dossier de fauteuil	2
D		Siège de fauteuil	2
E		Coussin de siège	2
F		Coussin de dossier	2


Étape 1



Étape 1:

- Placez le dossier de fauteuil (C) sur une surface molle.
- Alignez les trous correspondants du dossier de fauteuil (C) et du siège de fauteuil (D).
- Insérez un boulon M6x30 avec rondelle (CC) et serrez légèrement à la main.

Étape 2



Étape 2:

- Alignez les trous de boulons correspondants de l'accoudoir droit (B), du siège de fauteuil (D) et du dossier de fauteuil (C).
- Insérez un boulon M6x30 avec rondelle (CC) pour fixer le siège de fauteuil (D) à l'accoudoir droit (B). Serrez légèrement à la main.
- Insérez un boulon M6x15 avec rondelle (AA) pour fixer l'accoudoir droit (B) au dossier de fauteuil (C). Serrez légèrement à la main.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.

Instructions d'assemblage Wal-Mart


Mobilier de détente Montclair de 4 pièces

N° de stock du fournisseur: FSS80129ST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant que toutes les étapes n'aient été complétées.

Utilisez l'emballage original comme surface de travail molle pour ne pas endommager le produit.


Étape 3



Étape 3:

- Répétez l'étape 2 pour fixer l'accoudoir gauche (A) au dossier de fauteuil (C) et au siège de fauteuil (D).


Étape 4



Étape 4:

- Assurez-vous que toutes les fixations sont bien solides en serrant complètement tous les boulons et rondelles avec la clé hexagonale (DD).
- Remettez la fauteuil à l'endroit.

Étape 5



Étape 5:

- Placez le coussin de siège (E) et le coussin de dossier (F) sur le fauteuil complètement assemblé.
- Votre fauteuil est désormais prêt à être utilisé.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.







Instructions d'assemblage Wal-Mart

Mobilier de détente Montclair de 4 pièces - causeuse


N° de stock du fournisseur: FSS80129ST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant que toutes les étapes n'aient été complétées.

Utilisez l'emballage original comme surface de travail molle pour ne pas endommager le produit.

PIÈCE N	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
A		Accoudoir gauche	1
B		Accoudoir droit	1
G		Dossier de causeuse	1
H		Siège de causeuse	1
E		Coussin de siège	2
F		Coussin de dossier	2


Étape 1



Étape 1:

- Placez le dossier de causeuse (G) sur une surface molle.
- Alignez les trous de boulon correspondants du dossier de causeuse (G) et du siège de causeuse (H).
- Insérez un boulon M6x30 avec rondelle (CC) pour fixer le siège de causeuse (H) au dossier de causeuse (G). Serrez légèrement à la main.

Étape 2



Étape 2:

- Alignez les trous de boulon correspondants de l'accoudoir droit (B), du siège de causeuse (H) et du dossier de causeuse (G).
- Insérez un boulon M6x30 avec rondelle (CC) pour fixer le siège de causeuse (H) à l'accoudoir droit (B). Serrez légèrement à la main.
- Insérez un boulon M6x15 avec rondelle (AA) pour fixer l'accoudoir droit (B) au dossier de causeuse (G). Serrez légèrement à la main.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.


Instructions d'assemblage Wal-Mart

Mobilier de détente Montclair de 4 pièces - causeuse

N° de stock du fournisseur: FSS80129ST


REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant que toutes les étapes n'aient été complétées.

Utilisez l'emballage original comme surface de travail molle pour ne pas endommager le produit.




Étape 3:
- Répétez l'étape 2 pour fixer l'accoudoir gauche (A) au dossier de causeuse (G) et au siège de causeuse (H).

Étape 4



Étape 4:
- Assurez-vous que toutes les fixations sont bien solides en serrant complètement tous les boulons et rondelles avec la clé hexagonale (DD).

Étape 5



Étape 5:
- Placez le coussin de siège (E) et le coussin de dossier (F) sur la causeuse complètement assemblée.
- Votre causeuse est désormais prête à être utilisée.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.

Instructions d'assemblage Wal-Mart

Mobilier de détente Montclair de 4 pièces - table basse


N° de stock du fournisseur: FSS80129ST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant que toutes les étapes n'aient été complétées.

Utilisez l'emballage original comme surface de travail molle pour ne pas endommager le produit.

PIÈCE N	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
I		Cadre de table	1
J		Anneau d'assemblage	1
K		Pied de table	4
L		Plateau en verre	1


Étape 1



Étape1:

- Placez le cadre de table (I) à l'envers sur une surface molle.
- Alignez les trous de boulon du cadre de la table (I) avec les trous correspondants des pieds de table (K).
- Insérez des boulons M6*25 et une rondelle (BB). Serrez légèrement à la main.

Étape 2



Étape2:

- Placez l'anneau d'assemblage (J) entre les quatre pieds de table (K).
- Alignez les trous de boulons correspondants.
- Insérez des boulons M6*25 et une rondelle (BB). Serrez légèrement à la main.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.

Instructions d'assemblage Wal-Mart


Mobilier de détente Montclair de 4 pièces - table basse

N° de stock du fournisseur: FSS80129ST

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons avant que toutes les étapes n'aient été complétées.

Utilisez l'emballage original comme surface de travail molle pour ne pas endommager le produit.


Étape 3



Étape 3:

- Serrez tous les boulons avec la clé hexagonale (CC).
- Remettez la table à l'endroit.
- Placez ensuite le plateau de verre (L) dans le cadre de table (I).

Étape 4



Étape 4:

- Votre table est désormais prête à être utilisée.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez appeler notre service à la clientèle au (866) 905-4107 entre 8h30 et 17h00, HNP, ou entre 11h30 et 20h00, HNE, du lundi au vendredi.